

wetrok®

BrushBoy Plus

BrushBoy Plus je lehký vodotěsný čisticí stroj na baterie.

Kompaktní mycí stroj pro snadné a efektivní čištění těžko přístupných míst (schodů, obkladů, ale i plochy pod WC a radiátory).

Nízká výška stroje, vyměnitelná rukojeť, příslušenství.



Technické údaje:

Pracovní záběr (max.)	21 cm
Pracovní záběr (min.)	9,5 cm
Hmotnost stroje	2,3 kg
Nádrž na čistou vodu (na objednávku)	1,7 litrů
Otáčky kartáče	400 otáček/min.
Napětí	12 V
Baterie	14,8 V / 6,6 Ah
Doba nabíjení	cca 5 hodin
Výdrž baterie	3,5 hodiny
Délka rukojeti	65-110 cm



Součástí dodávky je: BrushBoy Plus, lithiová baterie, nabíječka a nabíjecí kabel, teleskopická rukojeť (65-110 cm), 2x držák padu, 2x měkký černý kartáč, 2x středně tvrdý bílý kartáč, 2x červený pad, 2x zelený pad, 2x mikrovláknový pad.

BrushBoy Plus



Teleskopická tyč

Díky kompaktním rozměrům a teleskopické tyči (65-110 cm) snadno vyčistíte i hůře dostupná místa.




Rukojeť pro ruční čištění

Sejměte teleskopickou tyč a připevněte rukojeť pro ruční čištění.



2 kartáče

Součástí stroje jsou 2 kartáče pro efektivní hloubkové čištění.



Nádrž na čisticí roztok

Na objednávku lze doplnit stroj o nádrž na čisticí roztok.



Příslušenství

Pady, kartáče, batoh, kabel na objednávku.